

Žaislas netinka vaikams iki 3 metų, nes kelia pavojų užspringti mažomis dalimis. Rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra.

Spalvos pasikeitimas

Spalva pradeda keistis maždaug 15 laipsnių temperatūroje, vis dėlto geriausią efektą gausite aušindami vandenį. Tik kai kurios lėlės turi spalvų keitimo funkcijas. Spalvos keitimo funkcija veikia tik tam tikrose lėlės dalyse. Jei spalva nesikeičia arba keičiasi per lėtai, lėlės temperatūra gali būti pernelyg artima vandens temperatūrai. Vandens temperatūra, kuri aktyvuoja spalvos pasikeitimą, gali priklausyti nuo oro sąlygų. Nors lėlės spalvos pasikeitimas laikosi ilgai, vis dėlto laikui bėgant jis išnyksta ilgalaikis saulės spindulių poveikis gali pažeisti lėlės spalvos keitimo funkciją.

SVARBI INFORMACIJA

Prieš pradėdami žaidimą, apsaugokite erdvę aplink nuo vandens poveikio. Žaidimo su vandeniu metu suaugusieji turi nuolat prižiūrėti žaidžiančius vaikus. Jūsų lėlė moka verkti, įsileisti vandenį burna, šlapintis ar keisti spalvą. Surinkite visą lėlių kolekciją, kad žinotumėte kiekvieną funkciją. Minėtos funkcijos geriausiai veikia du kartus pamaitinus lėlę vandeniu iš pridėamo buteliuko. Nemaitykite lėlės per karštu vandeniu. Nemerkitė lėlės į per karštą vandenį (daugiau nei 43 laipsnių). Nepalikite lėlės tiesioginiuose saulės spinduliuose. Kiekvieną kartą, kai baigsite žaisti, išpilkite vandenį iš lėlės ir buteliuko. Prieš paslėpdami lėlę, palikite ją išdžiūti ant sauso rankšluosčio vėdinamoje vietoje. Negalima džiovinti lėlės džiovintuvu ar kitais šilumos šaltiniais. Lėlė turi būti džiovinama ore. Nelaikykite lėlės aukštoje temperatūroje. Norėdami sužinoti staigmeną, priartinkite UV žibintuvėlio šviesą prie lėlės ir jos drabužių. UV efektas veikia tik tam tikras lėlės dalis ar jos priedus. Ne visi priedai turi UV efektą. Norėdami sustiprinti UV efektą, nuneškite lėlę į tamsų kambarį ir apšvieskite lėlę UV spinduliais. Neleiskite, kad UV žibintuvėlį veiktų drėgmė. Niekada nešvieskite UV šviesa į akis. Baigę žaisti išjunkite žibintuvėlį, kad pailgintumėte baterijos veikimo laiką. Eksponuodami lėlę rutulyje, pastatykite ją ant pagrindo vertikaliai, švelniai pakreipkite lėlės galvą atgal. Pakreipdami lėlės galvą atgal, nenaudokite pernelyg didelės jėgos.

ĮSPĖJIMAS

Šiame gaminyje yra mygtuko arba monetos baterija. Prarijus tokio tipo bateriją, per mažiau nei dvi valandas ji gali sudeginti vidaus organus chemikalais ir sukelti mirtį. Išimtas iš žaislo baterijas nedelsdami pašalinkite. Tiek naujas, tiek naudotas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei įtariate, kad baterija buvo nuryta arba kad ji kitaip pateko į organizmą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Baterijos keitimas

UV žibintuvėlyje esančią bateriją turi pakeisti suaugęs žmogus Kryžminių atsuktuvu (nepridedamas) atsukite varžtą, kuris tvirtina dangtį prie žibintuvėlio apačios. Į lizdus įdėkite tris 1,5 V AG3 / LR41 tipo šarmines baterijas (nepridedamos), kaip rodo viduje esantys „+“, „-“ ženklai. Vėl uždėkite dangtį ir pritvirtinkite varžtą.

Saugus baterijos naudojimas

Kad žaislas tarnautų ilgiau, naudokite tik šarmines baterijas. Naudokite tik žaislo gamintojo rekomenduojamas baterijas. UV žibintuvėlyje esančią bateriją turi pakeisti suaugęs žmogus. Įdėkite baterijas į lizdus laikydamiesi ženklų „+“ ir „-“. Niekada nedėkite naujų ir naudotų baterijų vienu metu. Nedėkite šarminių baterijų su įkraunamomis cinko anglies arba nikelio kadmio baterijomis. Nesukelkite trumpo jungimo tarp baterijų. Jei žaislas nebus naudojamas ilgą laiką, išimkite baterijas. Prieš kraudami baterijas, išimkite jas iš žaislo. Baterijas galima krauti tik prižiūrint suaugusiam. Negalima bandyti krauti baterijų, kurios nėra įkraunamos. Iš žaislo reikia išimti išsikrovusias baterijas. Tinkamai pašalinkite išimtas baterijas, nemeskite jų į ugnį, nes jos gali sprogti arba nutekėti.

Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis dėl žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Perduokite panaudotą gaminį į surinkimo punktą. Informaciją galima gauti vietos valdžios institucijose.

